

# さくいん

## あ

アームレスト	2 - 69
アクセスキー	
エンジンスイッチ	2 - 12
作動エリア	2 - 6
正常に作動しないとき	2 - 27
施錠・解錠	2 - 10
電池交換	6 - 50
ドアの施錠および解錠	2 - 6
持ち出し警告	2 - 22
アクティブトルクスプリットAWD	
	3 - 64
アクティブヘッドレスト	2 - 62
雨の日の運転	1 - 21
アンチロックブレーキシステム (ABS)	
	3 - 71
警告灯	3 - 33、3 - 72

## い

イグニッションキー照明	3 - 4
ISO FIX固定バー方式で固定する チャイルドシートについて	2 - 90
イモビライザー	2 - 31
イルミネーションコントロールダイヤル	3 - 18
Info-ECO (インフォ・エコ) モード	3 - 60
表示灯	3 - 28
インフォメーションメーター	4 - 36

## う

ウインカー (方向指示器)	
バルブ (電球) の交換	6 - 30、6 - 32
表示灯	3 - 27
レバー	3 - 9
ワット数	6 - 23、6 - 24
ウインドウデフォグスイッチ	3 - 14

ウエアインジケーター	6 - 9
ウェルカム/グッバイ照明	3 - 26
ウォッシュャー液	
寒冷地での使いかた	5 - 4
スイッチ	3 - 12
タンク	6 - 5
濃度調整	5 - 4
雨天の走行	1 - 21
運転装置の使いかた	3 - 40

## え

エアコン	4 - 2
位置と名称	4 - 2
エアフィルターの交換	6 - 45
使いかた	4 - 4
使いかた (左右独立温度調整機構)	4 - 10
吹き出し口	4 - 2
フルオートエアコン	4 - 5
フルオートエアコン (左右独立温度 調節機構)	4 - 11
AWD (四輪駆動)	
AWD車の運転	3 - 63
強制解除	7 - 6
警告灯	3 - 34
ABS (アンチロックブレーキシステム)	3 - 71
警告灯	3 - 33、3 - 72
SRSエアバッグシステム	2 - 96
警告灯	3 - 35
作動しないとき	2 - 108
作動しにくいとき	2 - 105
作動するとき	2 - 104
SRSエアバッグシステム (サイド)	
作動しないとき	2 - 111
作動しにくいとき	2 - 109
作動するとき	2 - 108
SI-DRIVE	3 - 45、3 - 61
FWDヒューズホルダー	7 - 7

エレクトロニックブレーキフォース  
 ディストリビューション (EBD)  
 ..... 3-73

エンジン  
 警告灯 ..... 3-36  
 始動 ..... 2-15、2-16  
 始動警告 ..... 2-21  
 停止 ..... 2-19

エンジンオイル ..... 8-3  
 オイルプレッシャー警告灯 ..... 3-35  
 寒冷地での使いかた ..... 5-3

エンジンオイル規定量 ..... 8-3  
 エンジンキー照明 ..... 3-4  
 エンジン始動の作動エリア ..... 2-12  
 エンジンスイッチ ..... 3-2  
 エンジンブレーキ ..... 1-21

**お**

オイルプレッシャー警告灯 ..... 3-35

応急用スペアタイヤ ..... 7-4  
 格納場所  
 .... イラスト目次-11、7-4  
 空気圧 ..... 8-6  
 サイズ ..... 8-6

オートヘッドランプレベラー  
 (自動光軸調整機構) ..... 3-7  
 警告灯 ..... 3-7、3-38

オートマチック車 ..... 3-47  
 運転手順 ..... 3-52  
 セレクトレバー ..... 3-47  
 マニュアルモード ..... 3-57

オーバーヒートしたとき ..... 7-24

お子さま専用シート ..... 2-83  
 シートベルト ..... 2-86

オドメーター ..... 3-24

**か**

カーゴフック ..... 4-30

カーゴルームランプ  
 使いかた ..... 4-33  
 バルブ(電球)の交換 ..... 6-35  
 ワット数 ..... 6-24

カーテシーランプ  
 電球(バルブ)の交換 ..... 6-34

外気温度計 ..... 4-37  
 外装の手入れ ..... 6-11  
 買い物フック ..... 4-30  
 カップホルダー ..... 4-20  
 ガラスの手入れ ..... 6-14  
 間欠ワイパー ..... 3-11  
 寒冷地での使いかた ..... 5-1

**き**

キー ..... 1-3、2-31  
 閉じ込み防止機能 ..... 2-36  
 抜き忘れ警報 ..... 2-37、3-4

キーレスアクセス&プッシュスタート  
 ..... 2-2  
 エンジン始動の作動エリア ..... 2-12  
 機能の使いかた ..... 2-8  
 機能の停止方法 ..... 2-26  
 作動エリア  
 ..... 2-6

システム異常警告 ..... 2-23

施錠・解錠  
 ..... 2-10  
 ドアの施錠および解錠 ..... 2-6

キックダウン ..... 1-13

**く**

クラッチスタートシステム  
 ..... 1-30

クリーブ現象 ..... 1-13

クルーズコントロール ..... 3-66  
 車速セット表示灯 ..... 3-30  
 表示灯 ..... 3-30

車の手入れ ..... 6-10

グローブボックス ..... 4-23

## け

警告音および警告表示による警報	2-20
警告灯	イラスト目次-6、3-32
警報装置	1-3
作動させてしまったときには	2-42
設定	2-43
表示灯	3-27
けん引のとき	7-18
減光キャンセル機能	3-19

## こ

工具	7-2
光軸調整機構	
(ヘッドランプレベラー)	3-7
高速道路、自動車専用道路で	
動けなくなったとき	7-16
後退灯	
バルブ(電球)の交換	6-32
ワット数	6-24
コートフック	4-29
故障したとき	7-16
故障時の対応方法と連絡先	7-17
小物入れ	4-23
コンソールボックス	4-24

## さ

サービスデータ	8-1
サブランク	4-25
サンバイザー	4-22
サンルーフ	2-57
サンシェード	2-59
閉まらないとき	2-59
操作	2-57

## し

シート	
シートの調整	2-63
正しい運転(乗車)姿勢	2-60
フロントシート	2-62
リヤシート	2-67
シートの調整	2-64
シートヒーター	2-66
シートベルト	2-73
警告灯	3-32
警報	2-78
シートベルトで固定するチャイルド	
シートについて	2-86
正しい着用	2-73
プリテンショナー	2-79
シートベルトの高さ調整	
(ショルダーアジャスター)	2-77
事故が起きたとき	7-30
自動光軸調整機構	
(オートヘッドランプレベラー)	3-7
警告灯	3-7、3-38
シフトダウン	1-21
シフトポジション表示灯	3-28
シフトロックシステム	
解除ボタン	3-51
シフトロックシステム	
	1-16、3-51
ジャッキ	7-3
ジャッキアップポイント	7-10
ジャッキハンドル	7-3
車幅灯	
バルブ(電球)の交換	6-29
ワット数	6-23
集中ドアロック	2-36
瞬間燃費計	4-38

## す

- 水温計 ..... 3-22
- スタッドレスタイヤ（冬用タイヤ）  
..... 1-23
- ステアリング制御警告灯 ..... 3-39
- ステップランプ
  - ワット数 ..... 6-23
- スパークプラグ ..... 8-2
- スピードメーター（速度計） ..... 3-20
- スペアタイヤ ..... 7-4
- スポーツモード ..... 3-56
  - 表示灯 ..... 3-29
- スポットマップランプ
  - 使いかた ..... 4-32
  - バルブ（電球）の交換 ..... 6-37
  - ワット数 ..... 6-23
- スライド調整（前後の調整） ..... 2-63

## せ

- セキュリティ表示灯 ..... 3-27
- 施錠・解錠 ..... 2-10
- 節電機能 ..... 2-10
- セレクトインジケータ ..... 3-29
- セレクトレバー ..... 3-47
- 洗車のしかた ..... 6-11
- セントार्टレイ ..... 4-23

## そ

- 走行するときには ..... 1-17
- 走行する前に ..... 5-6
- 速度計（スピードメーター） ..... 3-20

## た

- タイヤ
  - ウェアインジケータ ..... 6-9
  - 応急用スペアタイヤ ..... 7-4
  - 空気圧 ..... 6-7、8-6
  - サイズ ..... 8-6
  - タイヤ交換 ..... 6-17、7-8
  - タイヤローテーション（位置交換）  
..... 6-16
  - チェーンの装着 ..... 5-2
  - 点検 ..... 6-6
  - 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）  
..... 1-23
- タイヤホイール ..... 6-6
  - アライメント ..... 6-9
  - バランス ..... 6-8
- タコメーター ..... 3-21

## ち

- チェンジレバー ..... 3-43
- チャージ警告灯 ..... 3-36
- チャイルドプルーフ ..... 2-46
- 駐車
  - 寒冷地での使いかた ..... 5-10
  - 駐・停車するときには ..... 1-24
  - ブレーキ警告灯 ..... 3-32
  - ブレーキレバー ..... 3-42
- チルトステアリング ..... 2-114
- チルト/テレスコピック
  - ステアリング ..... 2-114

**て**

テザーアンカー	2-90
電球 (バルブ)	
交換	6-23
ワット数	6-23、6-24
電源ソケット	4-28
電源の切り替えかた	2-13
電池交換	
アクセスキー	6-50
リモコンキー	6-47
電動格納式ドアミラー	2-116
電動ガラスサンルーフ	2-57
サンシェード	2-59
閉まらないとき	2-59
操作	2-57
電動リモコンドアミラー	2-116
電波式リモコンドアロック	2-38

**と**

ドア	2-34
開閉	2-34
施錠・解錠	2-38
半ドア警告灯	3-33
ドアミラー	2-116
盗難警報装置	1-3
作動させてしまったときには	2-42
設定	2-43
表示灯	3-27
時計	4-35
トノカバー	4-26
トリップメーター	3-24

**な**

内装の手入れ	6-14
--------	------

**に**

日常の手入れ	6-10
--------	------

**ね**

燃費計	4-36
燃料	
燃料計	3-21
燃料残量警告灯	3-37
燃料補給口	2-51

**は**

ハイビーム/パッシング表示灯	3-27
ハザードランプ (非常点滅灯)	
スイッチ	3-17
バルブ (電球) の交換	6-30、6-32
ワット数	6-23、6-24
発炎筒	7-14
パッシング	3-6
バッテリー	
型式	8-3
寒冷地での使いかた	5-5
警告灯	3-36
バッテリーが上がったとき	7-27
バッテリー上がり防止機能	2-37
パドルシフト	3-58
パニティミラー	4-22
バルブ (電球)	
交換	6-23
ワット数	6-23、6-24
パワーウィンドウ	2-47
パワーシート	2-64
リクライニング調整 (背当て角度の調整)	2-65
パワーステアリング	3-86
パンクしたタイヤの格納	7-12
番号表示灯 (ライセンスランプ)	
バルブ (電球) の交換	6-33
ワット数	6-24
半ドア警告灯	3-33
ハンドブレーキレバー	3-42
ハンドル	3-86

**ひ**

ヒートドドアミラー ..... 2 - 117  
 非常点滅灯 (ハザードランプ)  
   スイッチ ..... 3 - 17  
   バルブ (電球) の交換  
     ..... 6 - 30、6 - 32  
   ワット数 ..... 6 - 23、6 - 24  
 ビスカスLSD付センターデフ方式  
   フルタイムAWD ..... 3 - 64  
 ヒューズ ..... 6 - 38  
   点検・交換 ..... 6 - 43  
 表示灯 ..... イラスト目次 - 3  
 ヒルスタートアシスト ..... 3 - 44

**ふ**

VDC (ピークルダイナミクス  
   コントロール) ..... 3 - 75  
   OFF表示灯 ..... 3 - 37  
   警告灯 ..... 3 - 37  
   作動表示灯 ..... 3 - 29  
 フォグランプ  
   スイッチ ..... 3 - 9  
   表示灯 ..... 3 - 27、3 - 29  
 プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の  
   点滅による警報 ..... 2 - 23  
 踏切で動けなくなったとき ..... 7 - 16  
 フェUELメーター (燃料計) ... 3 - 21  
 フェUELリッド (燃料補給口)  
   ..... 2 - 51  
 冬の前の準備、点検 ..... 5 - 2  
 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)  
   ..... 1 - 23  
 ブライト機能 ..... 3 - 19  
 プラグ (スパークプラグ) ..... 8 - 2  
 プリテンショナー付シートベルト  
   (フロントシートのみ) ... 2 - 79  
 ブルーイルミネーション ..... 4 - 34

フルオートエアコン ..... 4 - 5  
   フルオートエアコンの使いかた  
     ..... 4 - 4  
   フルオートエアコンの使いかた  
     (左右独立温度調整機構)  
     ..... 4 - 10  
 フルオートエアコン (左右独立温度  
   調節機構) ..... 4 - 11  
 ブレーキ警告灯 ..... 3 - 32  
 ブレーキブースター ..... 3 - 74  
 フロントウォッシュャー ..... 3 - 12  
 フロントシート ..... 2 - 62  
   アームレスト ..... 4 - 24  
   シートヒーター ..... 2 - 66  
   上下調整 ..... 2 - 64  
   スライド調整 (前後の調整) ... 2 - 63  
   パワーシート ..... 2 - 64  
   ヘッドレストの高さ調整 ..... 2 - 62  
   リクライニング調整 (背当て角度調整)  
     ..... 2 - 63  
 フロントシートベルト ..... 2 - 76  
 フロントフォグランプ  
   スイッチ ..... 3 - 9  
   バルブ (電球) の交換 ..... 6 - 30  
   表示灯 ..... 3 - 27  
   ワット数 ..... 6 - 23  
 フロントヘッドコンソール ..... 4 - 25  
 フロントワイパー ..... 3 - 11  
 フロントワイパーデアイサースイッチ  
   ..... 3 - 16

## へ

平均燃費計	4-38
ヘッドランプ	3-6
合図のしかた (パッシング)	3-6
オートヘッドランプレベラー (自動光軸調整機構)	3-7
上下を切り替えるとき	3-6
ハイビーム/パッシング表示灯	3-27
バルブ (電球) の交換	6-27
ヘッドランプレベラー (光軸調整機構)	3-7
マニュアルヘッドランプレベラー	3-8
ライティングスイッチ	3-5
ライティングスイッチ表示灯	3-27
ワット数	6-23
ヘッドランプウォッシャー	3-14
ヘッドランプレベラー (光軸調整機構)	3-7
ヘッドレスト	2-62

## ほ

方向指示器 (ウインカー)	
バルブ (電球) の交換	6-30、6-32
表示灯	3-27
レバー	3-9
ワット数	6-23、6-24
ホーンスイッチ	3-18
ボディカバー	6-10
ボンネット	2-53

## ま

マニュアルヘッドランプレベラー	3-8
マニュアルモード	3-57
万のとき	7-1

## み

ミスト	3-11
ミラー	
ドアミラー	2-116
バニティミラー	4-22
ルームミラー	2-115

## め

メーター	
……イラスト目次	3、3-20
警告灯	……イラスト目次 6、3-32
初期作動	3-20
表示灯	……イラスト目次 3、3-27
メカニカルキーによる施錠・解錠	2-27

## ゆ

雪道走行	1-23
------	------

## よ

四輪駆動 (AWD)	
AWD車の運転	3-63
強制解除	7-6
警告灯	3-34

## ら

ライセンスランプ (番号表示灯)	
バルブ (電球) の交換	6-33
ワット数	6-24
ライティングスイッチ	3-5
表示灯	3-27
ライティングスイッチ表示灯	3-27

## り

- リクライニング調整（背当て角度調整）  
…………… 2-63、2-65、2-67
- リモコンキー
  - 電池交換 …………… 6-47
  - ドアの施錠・解錠 …………… 2-38
- リヤウインドウデフォッガースイッチ  
…………… 3-14
- リヤゲート …………… 2-55
- リヤシート …………… 2-67
  - アームレスト …………… 2-69
  - ヘッドレストの高さ調整 …… 2-68
  - リクライニング調整  
（背当て角度調整） …… 2-67
  - 6：4分割リヤシート …… 2-71
- リヤシートベルト …………… 2-80
- リヤビューカメラ
  - 位置 …………… 3-81
  - 映る範囲 …………… 3-82
  - 故障かなと思ったら …… 3-85
  - 使用方法 …………… 3-81
- リヤフォグランプ
  - スイッチ …………… 3-10
  - バルブ（電球）の交換 …… 6-32
  - 表示灯 …………… 3-29
  - ワット数 …………… 6-24

## る

- ルームミラー …………… 2-115
- ルームランプ …………… 4-31
  - スイッチ …………… 4-31
  - バルブ（電球）の交換 …… 6-36
  - ワット数 …………… 6-23

## ろ

- 6：4分割リヤシート …… 2-71
- 路上で動けなくなったとき …… 7-17

## わ

- ワイパー／ウォッシャースイッチ  
…………… 3-11、3-12
- ワイパーブレードの交換 …… 6-19

## A

- ABS（アンチロックブレーキシステム）  
…………… 3-71
  - 警告灯 …………… 3-33、3-72
- AWD（四輪駆動）
  - AWD車の運転 …………… 3-63
  - 強制解除 …………… 7-6
  - 警告灯 …………… 3-34

## F

- FWDヒューズホルダー …… 7-7

## I

- Info-ECO（インフォ・エコ）モード  
…………… 3-60
  - 表示灯 …………… 3-28
- ISO FIX固定バー方式で固定する  
チャイルドシートについて  
…………… 2-90

## S

- SI-DRIVE …………… 3-45、3-61
- SRSエアバッグシステム …… 2-96
  - 警告灯 …………… 3-35
  - 作動しないとき …… 2-108
  - 作動しにくいとき …… 2-105
  - 作動するとき …… 2-104
- SRSエアバッグシステム（サイド）
  - 作動しないとき …… 2-111
  - 作動しにくいとき …… 2-109
  - 作動するとき …… 2-108

**V**

VDC (ピークルダイナミクス コントロール) .....	3 - 75
OFF表示灯 .....	3 - 37
警告灯 .....	3 - 37
作動表示灯 .....	3 - 29

# MEMO

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

※お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま  
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車  
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーション  
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行

# 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター