

# さくいん

## あ

アームレスト	2-64
アクセスキー	
エンジンの始動・停止	2-12
正常に作動しないとき	2-26
施錠・解錠機能の作動エリア	2-5
電池交換	6-47
ドアの施錠および解錠	2-5
ボタン操作による施錠・解錠	2-10
持ち出し警告	2-20
アクティブトルクスプリットAWD	
	3-60
アクティブヘッドレスト	2-62
雨の日の運転	1-21
アンチロックブレーキシステム(ABS)	
	3-71
警告灯	3-29、3-72
アンテナ	4-12

## い

イグニッションキー照明	3-4
ISO FIX固定バーおよびテザー	
アンカー	2-78
イモビライザー	2-30
イルミネーションコントロール	
ダイヤル	3-17
Info-ECO(インフォ・エコ)モード	
	3-45、3-58
表示灯	3-23
インフォメーションメーター	4-47

## う

ウインカー(方向指示器)	
バルブ(電球)の交換	6-21
表示灯	3-22
レバー	3-8
ワット数	6-21、6-22
ウインドウデフォッガースイッチ	
	3-13
ウエアインジケーター	6-8
ウォッシャー液	
寒冷地での使いかた	5-4
スイッチ	3-11
タンク	6-4
濃度調整	5-4
雨天の走行	1-21
運転装置の使いかた	3-37

## え

エアコン	
位置と名称	4-2
エアフィルターの交換	6-44
オートエアコン	4-8
使いかた	4-4
吹き出し口	4-2
マニュアルエアコン	4-5
AWD(四輪駆動)	
AWD車の運転	3-59
強制解除	7-5
警告灯	3-30
ABS(アンチロックブレーキシステム)	
	3-71
警告灯	3-29、3-72
SRSエアバッグシステム	2-83
警告灯	3-31
作動しないとき	2-93
作動しにくいとき	2-91
作動するとき	2-90

SRSエアバッグシステム（サイド）	
作動しないとき	2-96
作動しにくいとき	2-94
作動するとき	2-93
SI-DRIVE	3-46
FWDヒューズホルダー	7-5
MP3/WMAについて	4-13
エレクトロニックブレーキフォース ディストリビューション (EBD)	3-73
エンジン	
警告灯	3-33
始動	2-14、2-15
始動警告	2-20
停止のしかた	2-18
エンジンオイル	8-3
オイルプレッシャー警告灯	3-31
寒冷地での使いかた	5-3
エンジンキー照明	3-4
エンジンスイッチ	3-2
エンジンブレーキ	1-21
お	
オイルプレッシャー警告灯	3-31
応急用スペアタイヤ	7-3
格納場所	…イラスト目次-11、7-3
空気圧	8-6
サイズ	8-6
オーディオシステム	4-12
オートエアコン	4-8
オートヘッドランプレベラー （自動光軸調整機構）	3-6
警告灯	3-6、3-36
オートマチック車	3-47
運転手順	3-51
スポーツシフト	3-56
セレクトレバー	3-47
オーバーヒートしたとき	7-25
オドメーター	3-20

か	
カーゴフック	4-44
外気温度計	4-48
外装の手入れ	6-10
外部機器を再生するとき	4-32
買い物フック	4-44
カップホルダー	4-36
ガラスの手入れ	6-12
間欠ワイパー	3-10
寒冷地での使いかた	5-1

き	
キー	1-3、2-30
閉じ込み防止機能	2-35
抜き忘れ警報	2-36、3-4
キーレスアクセス＆プッシュスタート	2-2
施錠・解錠機能の作動エリア	2-5
電源の切り替えおよび エンジン始動の作動エリア	2-12
ボタン操作による施錠・解錠	2-10
機能の使い方	2-7
機能の停止方法	2-25
システム異常警告	2-21
ドアの施錠および解錠	2-5
キックダウン	1-13

く	
クラッチスタートシステム	1-29、3-37
クリープ現象	1-13
クルーズコントロール	3-66
車速セット表示灯	3-25
表示灯	3-25
車の手入れ	6-9
グローブボックス	4-39

**け**

警告音および警告表示による警報	2-19
警告灯	イラスト目次
警報装置	6、3-28
作動させてしまったときには	1-3
設定	2-41
表示灯	2-42
けん引のとき	3-23
7-18	
減光キャンセル機能	3-17

**こ**

コイントレイ	4-40
工具	7-3
光軸調整ダイヤル	3-7
高速道路、自動車専用道路で 動けなくなったとき	7-16
故障したとき	7-16
故障時の対応方法と連絡先	7-17
小物入れ	4-39
コンソールボックス	4-40

**さ**

サービスデータ	8-1
サブトランク	4-40
サンバイザー	4-38

**し**

## CD

CDについて	4-13
CDを聞くとき	4-20、4-28
CDプレーヤー&AM/FMチューナー一体 オーディオ [MP3/WMA対応]	4-23
CDプレーヤー&AM/FMチューナー一体 オーディオ	4-17

## シート

シートの調整	2-60
正しい運転（乗車）姿勢	2-58
フロントシート	2-60
リヤシート	2-63
シートベルト	2-66
警告灯	2-70、3-29
高さ調整（ショルダーアジャスター）	2-71
正しい着用	2-66
チャイルドシート固定機構	2-77
(オートヘッドランプレベラー)	3-6
警告灯	3-6、3-36
シフトダウン	1-21
シフトポジション表示灯	3-24
シフトロックシステム	1-16、3-50
解除ボタン	3-50
ジャッキ	7-2
ジャッキアップポイント	7-9
ジャッキハンドル	7-2
集中ドアロック	2-35
ショルダーアジャスター	2-71

**す**

水温計	3-20
スタッドレスタイヤ (冬用タイヤ)	1-23
スパークプラグ	8-2
スピードメーター	3-18
スペアタイヤ	7-3
スポーツシフト	3-56
スポーツモード	3-55
表示灯	3-24
スポットマップランプ	
使いかた	4-46
バルブ (電球) の交換	6-36
ワット数	6-21
スライド調整 (前後の調整)	2-60

**せ**

セキュリティ表示灯	3-23
節電機能	2-9
セレクトインジケーター	3-24
セレクトレバー	3-47
洗車のしかた	6-10

**そ**

走行するときには	1-17
走行する前に	5-6
速度計 (スピードメーター)	3-18

**た**

タイヤ	
ウエアインジケーター	6-8
応急用スペアタイヤ	7-3
空気圧	6-6、8-6
サイズ	8-6
タイヤ交換	6-15、7-7
タイヤローテーション (位置交換)	6-14
チーンの装着	5-2
点検	6-5
冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)	1-23
タイヤホイール	6-5
アライメント	6-8
バランス	6-7
タコメーター	3-18

**ち**

チェンジレバー	3-40
チャージ警告灯	3-32
チャイルドシート固定機構付	
シートベルト	2-77
チャイルドブルーフ	2-45
駐車	
寒冷地での使いかた	5-9
駐・停車するときには	1-24
ブレーキ警告灯	3-28
ブレーキレバー	3-39
チルトステアリング	2-99
チルト/テレスコピック	
ステアリング	2-99

**て**

テザーアンカー	2-78
電球（バルブ）	
交換	6-21
ワット数	6-21、6-22
電源ソケット	4-42
電源の切り替えおよび	
エンジン始動の作動エリア	
	2-12
電源の切り替えかた	2-13
電池交換	
アクセスキー	6-47
リモコンキー	6-45
電動格納式ミラー	2-101
電動リモコンドアミラー	2-101
電波式リモコンドアロック	2-37

  

と	
ドア	2-33
開閉	2-33
施錠・解錠	2-37
半ドア警告灯	3-29
ドアミラー	2-101
盗難警報装置	1-3
作動させてしまったときには	
	2-41
設定	2-42
表示灯	3-23
時計	4-47
トノカバー	4-41
トリップメーター	3-21

  

な	
内装の手入れ	6-12

  

に	
日常の手入れ	6-9

**ね**

燃料	
使用燃料	8-2
タンク容量	8-2
燃料計	3-19
燃料残量警告灯	3-33
燃料補給口	2-50

  

は	
ハイビーム／パッシング表示灯	3-22
ハザードランプ（非常点滅灯）	
スイッチ	3-16
バルブ（電球）の交換	6-21
ワット数	6-21、6-22
発炎筒	7-14
パッシング	3-6
バッテリー	
型式	8-2
寒冷地での使いかた	5-4
警告灯	3-32
バッテリーが上がったとき	7-27
バッテリー上がり防止機能	2-36
バニティミラー	4-39
バルブ（電球）	
交換	6-21
ワット数	6-21、6-22
パワーウィンドウ	2-45
パワーステアリング	3-85
パンクしたタイヤの格納	7-12
番号表示灯（ライセンスランプ）	
バルブ（電球）の交換	6-33
ワット数	6-22
半ドア警告灯	3-29
ハンドブレーキレバー	3-39
ハンドル	3-85

## ひ

- ヒーテッドドアミラー ..... 2-102  
 非常点滅灯（ハザードランプ）  
 　スイッチ ..... 3-16  
 　バルブ（電球）の交換 ..... 6-21  
 　ワット数 ..... 6-21, 6-22  
 ビスカスLSD付センターデフ方式  
 　フルタイムAWD ..... 3-60  
 ヒューズ ..... 6-37  
 　点検・交換 ..... 6-41  
 表示灯 ..... イラスト目次 - 3  
 ヒルスタートアシスト ..... 3-43

## ふ

- VDC（ビークルダイナミクスコントロール）  
 　スイッチ ..... 3-75  
 OFF表示灯 ..... 3-34, 3-35  
 警告灯 ..... 3-34, 3-35  
 作動表示灯 ..... 3-25  
 フォグランプ  
 　スイッチ ..... 3-9  
 　表示灯 ..... 3-23  
 プッシュエンジンスイッチ  
 　作動表示灯の点滅による警報  
 　スイッチ ..... 2-21  
 踏切で動けなくなったとき ..... 7-16  
 フューエルメーター（燃料計） ..... 3-19  
 フューエルリッド（燃料補給口）  
 　スイッチ ..... 2-50  
 冬の前の準備、点検 ..... 5-2  
 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）  
 　スイッチ ..... 1-23  
 ブライト機能 ..... 3-17  
 プラグ（スパークプラグ） ..... 8-2  
 プリテンショナー付シートベルト  
 　スイッチ ..... 2-72  
 ブレーキ警告灯 ..... 3-28  
 ブレーキブースター ..... 3-74  
 フロントウォッシャー ..... 3-11

- フロントシート ..... 2-60  
 　上下調整 ..... 2-61  
 　スライド調整（前後の調整） ..... 2-60  
 　ヘッドレストの高さ調整 ..... 2-61  
 　リクライニング調整  
 　（背当て角度調整） ..... 2-60  
 フロントシートベルト ..... 2-69  
 フロントフォグランプ  
 　スイッチ ..... 3-9  
 　表示灯 ..... 3-23  
 フロントワイパー ..... 3-10  
 フロントワイパーデアイサー/スイッチ  
 　スイッチ ..... 3-15

## へ

- 平均燃費計 ..... 4-49  
 ヘッドライト  
 　スイッチ ..... 3-5  
 　合図のしかた（パッシング） ..... 3-6  
 　オートヘッドライトプレベラー  
 　（自動光軸調整機構） ..... 3-6  
 　光軸調整ダイヤル ..... 3-7  
 　上下を切り替えるとき ..... 3-5  
 　ハイビーム／パッシング表示灯  
 　スイッチ ..... 3-22  
 　バルブ（電球）の交換 ..... 6-24  
 　ライティングスイッチ ..... 3-4  
 　ライティングスイッチ表示灯 ..... 3-22  
 　ワット数 ..... 6-21  
 ヘッドレスト ..... 2-61

## ほ

- 方向指示器（ウインカー）  
 　バルブ（電球）の交換 ..... 6-21  
 　表示灯 ..... 3-22  
 　レバー ..... 3-8  
 　ワット数 ..... 6-21, 6-22  
 ホーンスイッチ ..... 3-16  
 ボタン操作による施錠・解錠 ..... 2-10  
 ボディカバー ..... 6-9  
 ボンネット ..... 2-53

**ま**

- マニュアルエアコン ..... 4-5  
 マニュアルモード ..... 3-56  
 万一のとき ..... 7-1

**み**

- ミスト ..... 3-10  
 ミラー  
 　ドアミラー ..... 2-101  
 　バニティミラー ..... 4-39  
 　ルームミラー ..... 2-100

**め**

- メーター ..... イラスト目次-3、3-18  
 警告灯 ..... イラスト目次-6、3-28  
 初期作動 ..... 3-18  
 表示灯 ..... イラスト目次-3  
 メカニカルキーによる施錠・解錠 ..... 2-26

**ゆ**

- 雪道走行 ..... 1-23

**よ**

- 四輪駆動 (AWD)  
 AWD車の運転 ..... 3-59  
 強制解除 ..... 7-5  
 警告灯 ..... 3-30

**ら**

- ライセンスランプ (番号表示灯)  
 バルブ (電球) の交換 ..... 6-33  
 ワット数 ..... 6-22  
 ライティングスイッチ ..... 3-4  
 表示灯 ..... 3-22  
 ラジオ  
 　受信について ..... 4-12  
 　放送局を記憶するとき  
       ..... 4-20、4-27

**り**

- リクライニング調整 (背当て角度調整)  
       ..... 2-60  
 リモコンキー  
 　電池交換 ..... 6-45  
 　ドアの施錠・解錠 ..... 2-37  
 リヤウインドウデフォッガースイッチ  
       ..... 3-13  
 リヤゲート ..... 2-55  
 リヤシート ..... 2-63  
 　アームレスト ..... 2-64  
 　ヘッドレストの高さ調整 ..... 2-63  
 　6:4分割リヤシート ..... 2-64  
 リヤシートベルト ..... 2-73

**る**

- ルームミラー ..... 2-100  
 ルームランプ ..... 4-45  
 スイッチ ..... 4-45  
 バルブ (電球) の交換 ..... 6-35  
 ワット数 ..... 6-21

**ろ**

- 6:4分割リヤシート ..... 2-64  
 路上で動けなくなったとき ..... 7-17

**わ**

- ワイパー／ウォッシャースイッチ  
       ..... 3-10、3-11  
 ワイパーデアイサー ..... 3-15  
 ワイバープレードの交換 ..... 6-16

## MEMO

さくいん-8

IMPREZA GH2-002001～023999,  
GH3-002001～010999,  
GH7-002001～007999, GH8-002001～006999

# MEMO

IMPREZA GH2-002001～023999,  
GH3-002001～010999,  
GH7-002001～007999, GH8-002001～006999

さくいん-9

# MEMO

さくいん-10

IMPREZA GH2-002001～023999,  
GH3-002001～010999,  
GH7-002001～007999, GH8-002001～006999

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願ひいたします。

\*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま  
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車  
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

**SUBARUお客様センター**

**SUBARUコール 0120-052215**

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き 他）

(2) お問合せ／ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は（1）のインフォメーション  
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2（スバルビル）

禁複製・転載

—— 非 売 品 ——

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター  
カスタマーセンター企画部

IMPREZA GH2-002001~023999,  
GH3-002001~010999,  
GH7-002001~007999, GH8-002001~006999