

さくいん

あ

アームレスト	2-72
アクセスキー	
エンジンの始動・停止	2-13
キーレスアクセス機能の作動エリア	2-6
正常に作動しないとき	2-29
電池交換	6-53
ドアの施錠および解錠	2-6
ボタン操作による施錠・解錠	2-11
持ち出し警告	2-22
アクティブトルクスプリットAWD	3-68
アクティブヘッドレスト	2-71
雨の日の運転	1-21
アンチロックブレーキシステム (ABS)	3-79
警告灯	3-31、3-80
アンテナ	4-14

い

イグニッションキー照明	3-4
ISO FIX固定バーおよびテザーアンカー	2-87
イモビライザー	2-33
イルミネーションコントロールダイヤル	3-17
Info-ECO (インフォ・エコ) モード	3-49、3-64
表示灯	3-25
インフォメーションメーター	4-50

う

ウインカー (方向指示器)	
バルブ (電球) の交換	6-22
表示灯	3-24
レバー	3-9
ワット数	6-22
ウインドウデフォグスイッチ	3-13

ウエアインジケーター	6-8
ウェルカム/グッバイ照明	3-18、3-23
ウォッシュャー液	
寒冷地での使いかた	5-4
スイッチ	3-11
タンク	6-4
濃度調整	5-4
雨天の走行	1-21
運転装置の使いかた	3-40

え

エアコン	
位置と名称	4-2
エアフィルターの交換	6-48
使いかた	4-4
吹き出し口	4-2
フルオートエアコン	4-8
マニュアルエアコン	4-5

AWD (四輪駆動)

AWD車の運転	3-66
強制解除	7-8
警告灯	3-32

ABS (アンチロックブレーキシステム)

	3-79
警告灯	3-31、3-80

SRSエアバッグシステム

警告灯	3-33
作動しないとき	2-104
作動しにくいとき	2-102
作動するとき	2-101

SRSエアバッグシステム (サイド)

作動しないとき	2-107
作動しにくいとき	2-105
作動するとき	2-104

SI-DRIVE

3-50、3-65

FWDヒューズホルダー

7-8

MP3/WMAについて

4-17

エレクトロニックブレーキフォース
 ディストリビューション (EBD)
 …………… 3-81

エンジン
 警告灯 …………… 3-35
 始動 …………… 2-15、2-16
 始動警告 …………… 2-22
 停止のしかた …………… 2-19

エンジンオイル …………… 8-3
 オイルプレッシャー警告灯 …… 3-33
 寒冷地での使いかた …………… 5-3

エンジンキー照明 …………… 3-4
 エンジンスイッチ …………… 3-2
 エンジンブレーキ …………… 1-21

お

オイルプレッシャー警告灯 …… 3-33

応急用スペアタイヤ …………… 7-5
 格納場所 …………… イラスト目次-17、
 イラスト目次-18、7-5、7-6
 空気圧 …………… 8-6
 サイズ …………… 8-6

オーディオシステム …………… 4-14

オートヘッドランプレベラー
 (自動光軸調整機構) …… 3-6
 警告灯 …………… 3-7、3-39

オートマチック車 …………… 3-51
 運転手順 …………… 3-56
 スポーツシフト …………… 3-61
 セレクトレバー …………… 3-51

オーバーヒートしたとき …… 7-28

オドメーター …………… 3-21

か

カーゴフック …………… 4-46

外気温度計 …………… 4-50

外装の手入れ …………… 6-10

外部機器を再生するとき …… 4-35

買い物フック …………… 4-47

カップホルダー …………… 4-38

ガラスの手入れ …………… 6-12

間欠ワイパー …………… 3-10

感知センサー …………… 4-12

寒冷地での使いかた …………… 5-1

き

キー …………… 1-3、2-33
 閉じ込み防止機能 …………… 2-38
 抜き忘れ警報 …………… 2-39、3-4

キーレスアクセス&プッシュスタート
 …………… 2-2
 キーレスアクセス機能の作動エリア
 …………… 2-6
 機能の使い方 …………… 2-8
 機能の停止方法 …………… 2-28
 システム異常警告 …………… 2-23
 電源の切り替えおよびエンジン始動の
 作動エリア …………… 2-13
 ドアの施錠および解錠 …… 2-6
 ボタン操作による施錠・解錠
 …………… 2-11

キックダウン …………… 1-13

く

クラッチ・スタートシステム
 …………… 1-29、3-40

クリーブ現象 …………… 1-13

クルーズコントロール …… 3-74
 車速セット表示灯 …… 3-27
 表示灯 …………… 3-26

車の手入れ …………… 6-9

グローブボックス …………… 4-41

け

警告音および警告表示による警報
 …………… 2-20

警告灯 …… イラスト目次-9、3-30

警報装置 …………… 1-3
 作動させてしまったときには
 …………… 2-45
 設定 …………… 2-46

表示灯……………3-24
 けん引のとき……………7-21
 減光キャンセル機能……………3-17

こ

コイントレイ……………4-42
 工具……………7-4
 光軸調整ダイヤル……………3-8
 高速道路、自動車専用道路で
 動けなくなったとき……………7-19
 故障したとき……………7-19
 故障時の対応方法と連絡先……………7-20
 小物入れ……………4-41
 コンソールボックス……………4-42

さ

サービスデータ……………8-1
 サブランク……………4-43
 サンバイザー……………4-40

し

CDについて……………4-15
 CDプレーヤー&AM/FMチューナー
 一体オーディオ……………4-20
 [MP3/WMA対応]……………4-26
 CDを聞くととき……………4-23、4-31
 シート
 シートの調整……………2-66
 正しい運転(乗車)姿勢……………2-64
 フロントシート……………2-66
 リヤシート……………2-71
 シートの調整……………2-67
 シートベルト……………2-75
 警告灯……………3-31
 警報……………2-79
 高さ調整(シオルダーアジャスター)
 ……………2-80
 正しい着用……………2-75
 チャイルドシート固定機構
 ……………2-86

プリテンショナー……………2-81
 事故が起きたとき……………7-33
 自動光軸調整機構
 (オートヘッドランプレベラー)
 ……………3-6
 警告灯……………3-7、3-39
 シフトダウン……………1-21
 シフトポジション表示灯……………3-25
 シフトロックシステム
 ……………1-16、3-54
 解除ボタン……………3-55
 ジャッキアップポイント……………7-12
 集中ドアロック……………2-38
 瞬間燃費計……………4-51
 シオルダーアジャスター……………2-80

す

水温計……………3-20
 スタッドレスタイヤ(冬用タイヤ)
 ……………1-23
 スパークプラグ……………8-2
 スピードメーター……………3-18
 スペアタイヤ……………7-5
 スポーツシフト……………3-61
 スポーツモード……………3-60
 表示灯……………3-26
 スポットマップランプ
 使いかた……………4-48
 バルブ(電球)の交換……………6-39
 ワット数……………6-22
 スライド調整(前後の調整)……………2-66

せ

セキュリティ表示灯……………3-24
 節電機能……………2-10
 セレクトインジケーター……………3-26
 セレクトレバー……………3-51
 洗車のしかた……………6-10
 センタートレイ……………4-42

そ

- 走行するときには 1 - 17
- 走行する前に 5 - 6
- 速度計 (スピードメーター) 3 - 18

た

タイヤ

- ウエアインジケーター 6 - 8
- 応急用スペアタイヤ 7 - 5
- 空気圧 6 - 6、8 - 6
- サイズ 8 - 6
- タイヤ交換 6 - 15、7 - 10
- タイヤローテーション (位置交換)
..... 6 - 14
- チェーンの装着 5 - 2
- 点検 6 - 5
- 冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)
..... 1 - 23
- タイヤホイール 6 - 5
- アライメント 6 - 8
- バランス 6 - 7
- タコメーター 3 - 19

ち

- チェンジレバー 3 - 43
- チャージ警告灯 3 - 34
- チャイルドシート固定機構付
シートベルト 2 - 86
- チャイルドプルーフ 2 - 49
- 駐車
 - 寒冷地での使いかた 5 - 9
 - 駐・停車するときには 1 - 24
 - ブレーキ警告灯 3 - 30
 - ブレーキレバー 3 - 42
- チルトステアリング 2 - 110
- チルト/テレスコピックステアリング
..... 2 - 110

て

- テザーアンカー 2 - 87
- 電球 (バルブ)
 - 交換 6 - 22
 - ワット数 6 - 22、6 - 23
- 電源ソケット 4 - 45
- 電源の切り替えおよびエンジン始動の
作動エリア 2 - 13
- 電源の切り替えかた 2 - 14
- 電池交換
 - アクセスキー 6 - 53
 - リモコンキー 6 - 49
- 電動格納式ドアミラー 2 - 112
- 電動リモコンドアミラー 2 - 112
- 電波式リモコンドアロック 2 - 40

と

- ドア 2 - 36
 - 開閉 2 - 36
 - 施錠・解錠 2 - 40
 - 半ドア警告灯 3 - 31
- ドアミラー 2 - 112
- 盗難警報装置 1 - 3
 - 作動させてしまったときには
..... 2 - 45
 - 設定 2 - 46
 - 表示灯 3 - 24
- 時計 4 - 49
- トノカバー 4 - 44
- トランク 2 - 59
- トリップメーター 3 - 22

な

- 内装の手入れ 6 - 12

に

- 日常の手入れ 6 - 9

ね

燃料

- 使用燃料 8 - 3
- タンク容量 8 - 3
- 燃料計 3 - 19
- 燃料残量警告灯 3 - 35
- 燃料補給口 2 - 54

は

- ハイビーム/パッシング表示灯 3 - 24
- ハイマウントストップランプ
 - バルブ（電球）の交換 6 - 40
 - ワット数 6 - 23
- ハザードランプ（非常点滅灯）
 - スイッチ 3 - 16
 - バルブ（電球）の交換 6 - 22
 - ワット数 6 - 22
- 発炎筒 7 - 17
- パッシング 3 - 6
- バッテリー
 - 型式 8 - 3
 - 寒冷地での使いかた 5 - 5
 - 警告灯 3 - 34
 - バッテリーが上がったとき 7 - 30
- バッテリー上がり防止機能 2 - 39
- パドルシフト 3 - 62
- パニティミラー 4 - 41
- バルブ（電球）
 - 交換 6 - 22
 - ワット数 6 - 22、6 - 23
- パワーウィンドウ 2 - 50
- パワーシート 2 - 67
 - リクライニング調整（背当て角度の調整） 2 - 68
- パワーステアリング 3 - 93
- パンクしたタイヤの格納 7 - 15
- 番号表示灯（ライセンスランプ）
 - バルブ（電球）の交換 6 - 36
 - ワット数 6 - 23
- 半ドア警告灯 3 - 31

- ハンドブレーキレバー 3 - 42
- ハンドル 3 - 93

ひ

- ヒートッドアミラー 2 - 113
- 非常点滅灯（ハザードランプ）
 - スイッチ 3 - 16
 - バルブ（電球）の交換 6 - 22
 - ワット数 6 - 22
- ビスカスLSD付センターデフ方式
 - フルタイムAWD 3 - 67
- ヒューズ 6 - 41
 - 点検・交換 6 - 46
- 表示灯 イラスト目次 - 3
- ヒルスタートアシスト 3 - 46

ふ

- 5ドア 7 - 3
- VDC（ビークルダイナミクス
コントロール） 3 - 83
 - OFF表示灯 3 - 37、3 - 38
 - 警告灯 3 - 37、3 - 38
 - 作動表示灯 3 - 26
- 4ドア 7 - 2
- フォグランプ
 - スイッチ 3 - 9
 - 表示灯 3 - 24
- プッシュエンジンスイッチ作動表示灯の
点滅による警報 2 - 23
- 踏切で動けなくなったとき 7 - 19
- フェューエルメーター（燃料計） 3 - 19
- フェューエルリッド（燃料補給口）
 - 2 - 54
- 冬の前の準備、点検 5 - 2
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）
 - 1 - 23
- ブライツ機能 3 - 17
- プラグ（スパークプラグ） 8 - 2
- プリテンショナー付シートベルト
 - 2 - 81

フルオートエアコン 4-8
 ブレーキ警告灯 3-30
 ブレーキブースター 3-82
 フロントウォッシャー 3-11
 フロントシート 2-66
 上下調整 2-67
 スライド調整（前後の調整）... 2-66
 パワーシート 2-67
 ヘッドレストの高さ調整 2-70
 リクライニング調整（背当て角度調整）
 2-66
 フロントシートベルト 2-78
 フロントフォグランプ
 スイッチ 3-9
 表示灯 3-24
 フロントワイパー 3-10
 デアイサースイッチ 3-15

へ

平均燃費計 4-51
 ヘッドランプ 3-5
 合図のしかた（パッシング）... 3-6
 オートヘッドランプレベラー
 （自動光軸調整機構） 3-6
 光軸調整ダイヤル 3-8
 上下を切り替えるとき 3-5
 ハイビーム/パッシング表示灯
 3-24
 バルブ（電球）の交換 6-25
 ライティングスイッチ 3-4
 ライティングスイッチ表示灯
 3-24
 ワット数 6-22
 ヘッドレスト 2-70

ほ

方向指示器（ウインカー）
 バルブ（電球）の交換 6-22
 表示灯 3-24
 レバー 3-9

ワット数 6-22
 ホーンスイッチ 3-16
 ボタン操作による施錠・解錠 2-11
 ボディカバー 6-9
 ボンネット 2-57

ま

マニュアルエアコン 4-5
 マニュアルモード 3-61
 万有的时候 7-1

み

ミスト 3-10
 ミラー
 ドアミラー 2-112
 バニティミラー 4-41
 ルームミラー 2-111

め

メーター ... イラスト目次 - 3、3-18
 警告灯 ... イラスト目次 - 9、3-30
 初期作動 3-18
 表示灯 イラスト目次 - 3
 メカニカルキーによる施錠・解錠
 2-29

ゆ

雪道走行 1-23

よ

四輪駆動（AWD）
 AWD車の運転 3-66
 強制解除 7-8
 警告灯 3-32

ら

ライセンスランプ（番号表示灯）
 バルブ（電球）の交換 6-36
 ワット数 6-23
 ライティングスイッチ 3-4
 表示灯 3-24

- ラジオ
 受信について……………4-14
 放送局を記憶するとき
 …………… 4-23、4-30

り

- リクライニング調整（背当て角度調整）
 …………… 2-66、2-68
- リモコンキー
 電池交換……………6-49
 ドアの施錠・解錠……………2-40
- リヤウインドウデフォッガースイッチ
 ……………3-13
- リヤゲート……………2-61
- リヤシート……………2-71
 アームレスト……………2-72
 ヘッドレストの高さ調整……………2-72
 6：4分割リヤシート……………2-73
- リヤシートベルト……………2-82

る

- ルームミラー……………2-111
- ルームランプ……………4-47
 スイッチ……………4-47
 バルブ（電球）の交換……………6-38
 ワット数……………6-22

ろ

- 6：4分割リヤシート……………2-73
- 路上で動けなくなったとき……………7-20

わ

- ワイパー／ウォッシャースイッチ
 …………… 3-10、3-11
- ワイパーデアイサー……………3-15
- ワイパーブレードの交換……………6-17

MEMO

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居お手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーション
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部