

SUBARU Safety Sense
ソフトウェアアップデート
<Ver.2.02-2.03>

ご使用になる前に必ずお読みください。

SOLTERRA



SUBARU

はじめに

本書の目的／読み方	2
仕様にあった取扱説明書をお読みいただくには	4
取扱説明書 更新履歴	5

SUBARU Safety Sense

PCS（プリクラッシュセーフティ）	6
PDA（プロアクティブドライビングアシスト）	7

本書の目的／読み方

本書の目的と内容

本書は別冊「取扱説明書」SUBARU Safety Sense の内、ソフトウェアアップデートによって取り扱い方法や必要事項／重要事項に変更があった部分のみを抜粋しています。

次の内容についてご留意ください。

- ソフトウェアアップデートの内容を含まない SUBARU Safety Sense 各種機能や、その他装備の取り扱い方法や注意事項などは、必ず別冊「取扱説明書」「マルチメディア取扱書<ナビゲーションシステム取扱書>」をお読みください。
- ソフトウェアアップデートの実施タイミングによっては、本書の内容がお車と一致しない場合がありますことご了承ください。
- 車種によってアップデート内容が異なる場合があります。お客様のお車に設定がない機能についての説明が含まれている点についてご了承ください。
- イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様の車の装備と一致しない場合があります。

本書の対象となるソフトウェアバージョン

本書は、ソフトウェアバージョン【2.0】へのアップデートを実施したお車を対象に作成されています。その他のソフトウェアバージョンの変更内容については、該当のソフトウェアバージョン専用の取扱説明書を参照ください。ソフトウェアバージョンの確認方法については[仕様にあった取扱説明書をお読みいただくには\(→P.4\)](#)を参照してください。

本書の見方

本書で使用している、記号について説明します。

■ 本文の記号の意味

各記号とその意味は次のとおりです。

-  警告

お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。

-  注意

お守りいただかないと、車や装備品の故障や破損につながるおそれがあることを説明しています。

1 2 3...

- 手順番号

操作／作業の手順を示しています。番号の順に従ってください。



- 知識

機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。

仕様にあった取扱説明書をお読みいただくには

システムのソフトウェアバージョンを確認した上で、SUBARU 公式 Web サイトにアクセスする必要があります。


知識

■ Web 版取扱説明書について

ご希望の場合、印刷した冊子を購入することもできます。詳しくは SUBARU 販売店にお問い合わせください。

マルチメディアディスプレイでバージョンを確認する

運転支援機能の更新に関するお知らせ、または運転支援アップデートアプリケーションから現在のソフトウェアバージョンを確認することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [運転支援アップデート]にタッチします。

取扱説明書 更新履歴

更新履歴

取扱説明書に影響のある変更点は次の通りです。

▶ ソフトウェアバージョン：Ver.2.03 の変更点

改訂の種別	対象機能
追加	PCS（プリクラッシュセーフティ）
追加	PDA（プロアクティブドライビングアシスト） ⁽¹⁾

(1) Ver.2.02 のソフトウェアアップデート実施車種は織り込み済みです。

▶ ソフトウェアバージョン：Ver.2.02 の変更点

改訂の種別	対象機能
追加	PDA（プロアクティブドライビングアシスト）

PCS（プリクラッシュセーフティ）

進路上の作動対象をセンサーで検出し、衝突の可能性が高いとシステムが判断したときに、警報やブレーキ力制御により運転者の衝突回避操作を補助します。また、衝突の可能性がさらに高まったと判断したときは、自動的にブレーキを作動させることで、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に寄与します。

システムの作動対象

システムは次のものを作動対象として検出しています。

《次の項目が追加されました》

- 壁

機能一覧

知識

■ プリクラッシュセーフティ各機能の作動条件

- 低速時加速抑制

《次の項目が追加されました》

作動対象	自転車速度	相対速度
壁	約 0 ～ 15 km/h	約 0 ～ 15 km/h

■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき

《次の項目が追加されました》

例えば次のような状況では壁を作動対象として検知できず、低速時加速抑制が作動しないおそれがあります。

- ガラス扉や網目状のフェンスなど壁の背面が透けているとき
- 壁が傾いていたり、高さが低いとき
- 壁がポールなど幅の狭いもののとき
- 壁が生垣など草木のとき
- 壁に路面などが映りこんでいるとき
- 自転車が壁に斜めに近づくとき

PDA（プロアクティブドライビングアシスト）

プロアクティブドライビングアシストは、作動対象を検出した場合、対象に近づきすぎないように、ブレーキやハンドルの操作を支援します。

システムが作動する状況と対象

プロアクティブドライビングアシストは、次のように自車が走行中の状況に応じて、作動内容と作動対象を切りかえます。

《次の項目が追加されました》

状況	作動内容	作動対象
信号のある交差点で右左折するとき	右左折する交差点に対して自車の速度が速いと判定した場合、ブレーキ操作の一部を支援します。	なし

□ 知識

■ システムの作動車速

《次の項目が追加されました》

- 信号のある交差点に対する右左折時の減速支援
約 30km/h～80km/h（信号のある交差点で方向指示レバーを操作したとき）

▲ 警告

■ システムが正常に作動しないおそれがあるとき

《次の項目が追加されました》

- 信号機の灯色が黄色のとき
- 信号機が一灯式や二灯式のとき

システムの作動表示

状況に応じて、ディスプレイに次のような表示灯やアイコンを表示します。

アイコンの種類によっては、ディスプレイを運転支援機能情報に切り替えないと表示されません。

《次の項目が追加されました》

表示	意味
	信号のある交差点に対する減速支援が作動中

事故や故障などの緊急時は、
SUBARU 安心ほっとラインへご連絡ください。

事故を起こしてしまった、タイヤがパンクした、バッテリーがあがってしまったなど、万一のトラブルの際に、専任のオペレーターが対応いたします。

SUBARU 安心ほっとライン  **0120-78-2215**
24時間365日受付

ご意見、ご相談は、SUBARU 販売店・特約店または、
SUBARU お客様センター（SUBARU コール）へお問い合わせください。

お問い合わせの際は、下記の情報を事前にご用意いただきますと円滑な対応が可能です。
車検証の情報（車台番号・登録番号・登録年月日）や車種名・グレード・走行距離・販売店名

SUBARU お客様センター

SUBARU コール  **0120-052215**

受付時間 【平 日】 9:00～17:00
【土日祝】 9:00～12:00、13:00～17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想
- (2) ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)
- (3) お問い合わせ/ご相談

- ・内容確認と SUBARU のサービス・品質向上のために録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ・故障や修理、純正部品に関するお問い合わせはご購入いただいた店舗、またはお近くの SUBARU 販売店へご連絡ください。

株式会社 SUBARU における個人情報の取扱いについては、
SUBARU オフィシャル Web サイト（https://www.subaru.jp/privacy_policy/）に記載しております。

禁複製・転載

編集・発行 **株式会社 SUBARU**



株式会社 SUBARU